


## وسائط تسجيل الفيديو (GZ-MS230)

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.

التفاصيل	الإعداد
الذاكرة المضمنة	يسجل مقاطع الفيديو على الذاكرة الداخلية للكاميرا.
بطاقة SD	يسجل مقاطع الفيديو على بطاقة SD.

## عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "وسائط تسجيل الفيديو" ثم المس .

