



1 العدسة/غطاء العدسة

- لا تلمس العدسة وغطائها.

2 الضوء

- قم بتشغيل الضوء عند التصوير في الأماكن المظلمة.
- "ضوء" (صفحة 0)

3 مايكروفون استيريو

- لا تقم بتغطية المايكروفون بأصابعك أثناء تسجيل الفيديو.

4 مصباح POWER/CHARGE

- يضيء: "تشغيل" الطاقة:
- يومض: أثناء تقدم الشحن
- منطفئ: تم الانتهاء من الشحن

5 مصباح ACCESS

- يتقدم التسجيل أو العرض عندما يضيء المصباح أو يومض.
- لا تقم بنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD.