



جودة الصورة

يضبط جودة الصورة.

الإعداد	التفاصيل
جيدة	يُتيح التسجيل بجودة عالية للصورة ولكن عدد الصور القابلة للتسجيل يقل.
قياسية	يُتيح التسجيل بجودة قياسية.

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.

2 المس زر  لعرض القائمة.3 حدد "جودة الصورة" ثم المس .