

7 حدد "نقل الكل" ثم المس OK.



8 حدد "نعم" ثم المس OK.




- يبدأ نقل الملفات.
- بعد النقل، المس OK.


نقل جميع الملفات

ينقل جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة إلى وسائط أخرى. سوف يتم حذف الملفات التي تم نقلها من الوسائط الأصلية. لن يتم حذف الملفات التي تشتمل على علامة حماية.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (L) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس OK.



5 حدد "نقل" ثم المس OK.



6 حدد اتجاه النقل والمس OK.



(GZ-MS230)



- يختلف اتجاه النقل باختلاف الموديل.