

قائمة التسجيل (الصور الساكنة)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل السطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضًا تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

الإعداد	التفاصيل
التهيئة اليدوية	يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدويًا. ● يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي. "التسجيل اليدوي" (صفحة 0)
ضوء	تشغيل/إطفاء الضوء. "ضوء" (صفحة 0)
مؤقت ذاتي	استخدم ذلك عند التقاط صورة جماعية. "مؤقت ذاتي" (صفحة 0)
وضع حاجب الفتحة	يمكن ضبط إعدادات التصوير المستمر. "وضع حاجب الفتحة" (صفحة 0)
جودة الصورة	يُضبط جودة الصورة. "جودة الصورة" (صفحة 0)
زيادة كسب	يجعل الهدف يبدو ساطعًا بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة. "زيادة كسب" (صفحة 0)
تسجيل تلقائي	يسمح لهذه الوحدة بتسجيل الصور الساكنة تلقائيًا من خلال الشعور بالتغيرات في السطوع داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD. "التسجيل التلقائي باستخدام التحركات الحسابية (تسجيل تلقائي)" (صفحة 0)