

عرض الصور الساكنة



1 وضع الصور الساكنة

"زر (الفيديو/الصور الساكنة)" (صفحة 0)

2 رقم المجلد

3 رقم الملف

4 مؤشر التشغيل

"عرض الصور الساكنة" (صفحة 0)

5 الوسائط

"وسائط تسجيل الصورة" (صفحة 0)

"تحديد فتحة الصورة" (صفحة 0)

6 مؤشر البطارية

"طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي" (صفحة 0)

7 التاريخ/الوقت

"ضبط الساعة" (صفحة 0)