

منطقة معايرة ضوئية

يُتيح لك إمكانية ضبط السطوع في المنطقة المرادة.
تفاصيل التشغيل
"إعداد منطقة القياس" (صفحة 0)