


اختيار نسبة الأبعاد

يمكن إجراء التسجيل بنسبة أبعاد قدرها 16:9 أو 4:3.


التفاصيل	الإعداد
يضبط نسبة الأبعاد على 16:9.	16:9
يضبط نسبة الأبعاد على 4:3.	4:3

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.



2 المس زر **OK** لعرض القائمة.



3 حدد "اختيار نسبة الأبعاد" ثم المس **OK**.

