

تسجيل تلقائي

يسجل تلقائيًا من خلال الإحساس بالتغيرات في السطوح.

تفاصيل التشغيل

"التسجيل التلقائي باستخدام التحركات الحساسة (تسجيل تلقائي)" (صفحة 0)