

نقل

ينقل الملفات إلى وسائط أخرى.

تفاصيل التشغيل

"نقل جميع الملفات" (صفحة 0)

"نقل الملفات المختارة" (صفحة 0)