

لا يمكن العثور على الملف المسجل.

قم بإلغاء وتطبيق عرض المجموعة والبحث بدلالة التاريخ.
"البحث عن صورة ساكنة/مقطع فيديو معين" (صفحة 0)
قم بتغيير الإعداد في "وسائط تسجيل الفيديو" أو "وسائط تسجيل الصورة". (لا يتم عرض الملفات التي توجد على وسائط أخرى).
"وسائط تسجيل الفيديو" (GZ-MS230 صفحة 0)
"وسائط تسجيل الصورة" (GZ-MS230 صفحة 0)
قم باختيار "عرض ملف MPG" ثم ابحث عن الفيديو على شاشة الفهرس. (يمكن عرض ملفات الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة).
"عرض مقاطع الفيديو ذات معلومات الإدارة التالفة" (صفحة 0)