
خطای پاک کردن داده ها (فقط GZ-MS230)

مراحل عملیاتی را بررسی و یک بار دیگر انجام دهید.
"حافظه داخلی پاک شود (E3)" (GZ-MS230 صفحه 0)
دستگاه را خاموش کرده و مجدداً روشن کنید.