

کاهش لرزش دوربین

با فعال بودن DIS، لرزش تصویر در طول ضبط به طرز قابل توجهی کم می شود.



- با هر بار لمس کردن، تنظیمات DIS تغییر می کنند.

نمایش	تنظیم
1) (تثبیت کننده تصویر)	تثبیت کننده تصویر را فعال می کند.
2) (تثبیت کننده تصویر)	در انتهای زاویه گسترده، لرزش دوربین را بهنگام تصویربرداری از صحنه های روشن، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. *فقط در انتهای زاویه گسترده (تقریباً 5 برابر)
(خاموش)	تثبیت کننده تصویر را غیرفعال می کند.

نکته:-

- توصیه می شود هنگام استفاده از سه پایه و ضبط سوژه هایی با اندکی جابجایی از این حالت استفاده کنید.
- در صورت زیاد بودن لرزش دوربین، حذف لرزش بطور کامل انجام نخواهد شد.
- این تنظیمات فقط در مورد ضبط فیلم موثر است.