

تنظیم دستگیره



① بند دسته نگهدارنده را باز کنید.

② طول بند را تنظیم کنید.

③ بند دسته نگهدارنده را ببندید.

احتیاط:

- دقت کنید که بند دسته نگهدارنده به درستی بسته شود. اگر بند گشاد باشد، ممکن است دستگاه بیفتد و بشکند یا آسیب ببیند.