

اتصال فیلتر مرکزی به سیم برق مستقیم

فیلتر مرکزی احتمال بروز تداخل می شود. انتهای سیم دارای فیلتر مرکزی را به این دستگاه متصل کنید.

فیلتر مرکزی احتمال بروز تداخل می شود. انتهای سیم دارای فیلتر مرکزی را به این دوربین متصل کنید.

