

بررسی نیازمندی های سیستم (دستورالعمل ها)

روی "Computer" (یا "My Computer") در منوی "Start" کلیک راست کرده و "Properties" را برای بررسی موارد زیر انتخاب کنید.

Windows Vista/Windows 7

- به دستورالعمل های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.

Windows XP

- به دستورالعمل های اجرایی موجود در بخش تصاویر متحرک در راهنمای کاربر با جزئیات کامل مراجعه کنید.

Windows XP	Windows Vista/Windows 7	
Windows XP Home Edition یا Professional Service Pack 3 (فقط نسخه های از پیش نصب شده)	Windows Vista Home Premium یا Home Basic (فقط نسخه های از پیش نصب شده) Windows 7 Home Premium Service Pack 2 bit-32/64 (فقط نسخه های از پیش نصب شده)	سیستم عامل
Intel Core Duo CPU 1.5 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium 4 CPU 1.6 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium M CPU 1.4 گیگاهرتز یا بیشتر	Intel Core Duo CPU 1.5 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium 4 CPU 1.6 گیگاهرتز یا بیشتر Intel Pentium M CPU 1.4 گیگاهرتز یا بیشتر	CPU
حداقل 512 مگابایت	حداقل 1 گیگابایت (1024 مگابایت)	RAM

نکته:

- اگر رایانه شما دارای مشخصات عنوان شده در بالا نباشد، کارایی نرم افزار ارائه شده تضمین نمی شود.
- برای اطلاعات بیشتر با سازنده رایانه خود تماس بگیرید.