


پیش تنظیم کارخانه

تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گردانند.

1 برای نمایش منو، **Menu** را لمس کنید.



2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "پیش تنظیم کارخانه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• تمام تنظیمات به مقدار پیش فرض خود باز می گردند.