

تصاویر بصورت عمودی در تلویزیون نمایش داده می شوند.

"خروجی ویدئو" را در منوی تنظیمات اتصال روی "4:3" تنظیم کنید.
"خروجی ویدئو" (صفحه 0)
صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.