

- دیسک‌هایی با انواع زیر را می‌توان با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser استفاده کرد.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

• برای مشاهده فایل راهنمای "Help" Everio MediaBrowser، را از نوار منوی Everio MediaBrowser انتخاب کرده یا دکمه F1 صفحه کلید را فشار دهید.

- در صورت وجود هرگونه مشکل با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser، با " مرکز پشتیبانی کاربر Pixela" تماس بگیرید.


تلفن	ایالات متحده آمریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلیسی، آلمانی، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-764-564 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-0090-438 چین (چینی): 0014-163-10800 (رایگان)
صفحه اصلی	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

ضبط فیلمها روی دیسک ها


فایلهای مرتب شده با استفاده از فهرست کاربری را به DVD ها کپی کنید.

1 یک دیسک جدید را درون درایو ضبط کننده DVD رایانه قرار دهید.

2 فهرست کاربری مورد نظر را انتخاب کنید.



3 روش انتخاب فایل را انتخاب کنید.




- اگر "Select all files displayed" را انتخاب کنید، تنها فیلمهای نشان داده شده روی DVD کپی می‌شوند.

تا مرحله 5 جلو بروید.

- در صورت انتخاب "Select files individually"، تا مرحله 4 جلو بروید.

4 (در صورت انتخاب "Select files individually") فایلهای را برای کپی به DVD به ترتیب انتخاب کنید.




- پس از انتخاب روی "Next" کلیک کنید.

5 منوی بالای دیسک را تعیین کنید.



- عنوان و پس زمینه منو را تعیین کنید.

6 کپی بر روی دیسک شروع می‌شود.



- بعد از کپی، بر روی "OK" کلیک کنید.

نکته: