



پخش فهرستهای پخش

فهرستهای پخش ایجاد شده را پخش کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.



4 "لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 فهرست پخش مورد نظر را انتخاب کنید و برای شروع پخش، OK را لمس کنید.



"پخش فیلم ها" (صفحه 0)

- "بررسی" را برای بررسی محتویات فهرست پخش انتخاب شده لمس کنید.
- برای خروج از پخش، MENU را لمس کنید.

ایجاد فهرستهای پخش :
"ایجاد فهرست پخش از فیلمهای ضبط شده" (صفحه 0)