

منوی پخش (فیلم)

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

تتظیم	جزئیات
حذف	فیلمهای ناخواسته را حذف می کند. "حذف فایل نمایش داده شده فعلی" (صفحه 0) "حذف فایلهای انتخاب شده" (صفحه 0) "حذف تمام فایلها" (صفحه 0)
جستجو	صفحه ایندکس فیلمها را بر اساس گروه، تاریخ ضبط یا رویداد مرتب می کند. "جستجوی بر اساس گروه" (صفحه 0) "جستجو بر اساس تاریخ" (صفحه 0) "جستجو بر اساس رویداد و تاریخ" (صفحه 0)
لیست پخش	فهرستهای پخش ایجاد شده را پخش کنید. "پخش فهرستهای پخش" (صفحه 0)
ویرایش لیست پخش	فهرست پخش را ایجاد یا ویرایش می کند. "ایجاد فهرست پخش از فایلهای انتخاب شده" (صفحه 0) "ایجاد فهرست پخش بر اساس گروه" (صفحه 0) "ایجاد فهرست پخش بر اساس تاریخ" (صفحه 0) "ایجاد فهرست پخش بر اساس رویداد" (صفحه 0) "ویرایش فهرست پخش" (صفحه 0) "حذف فهرست پخش" (صفحه 0)
پخش فایل MPG	فیلهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند. "پخش فیلمی با اطلاعات ناقص مدیریت" (صفحه 0)
ویرایش	• کپی فایلها را روی رسانه دیگر کپی می کند. "کپی کردن تمام فایل ها" (صفحه 0) "کپی کردن فایلهای انتخاب شده" (صفحه 0) • انتقال فایلها را به رسانه دیگر انتقال می دهد. "انتقال تمام فایلها" (صفحه 0) "انتقال فایل انتخاب شده" (صفحه 0) • محافظت/لغو فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند. "حفاظت فایل نمایش داده شده فعلی" (صفحه 0) "حفاظت فایلهای انتخاب شده" (صفحه 0) "حفاظت از تمام فایلها" (صفحه 0) "برداشتن حفاظت از تمام فایلها" (صفحه 0) • برش بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید. "تصویربرداری از یک بخش مورد نیاز در فیلم" (صفحه 0) • واقعه را تغییر دهید تغییر رویداد ثبت شده. "تغییر رویداد فایل نمایش داده شده فعلی" (صفحه 0) "تغییر رویداد فایل انتخاب شده" (صفحه 0)
نمایش روی صفحه	نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند. "نمایش روی صفحه" (صفحه 0)