


رسانه ضبط برای ویدیو (GZ-MS230)

رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
حافظه داخلی	فیلمها را روی حافظه داخلی دوربین ضبط می کند.
کارت SD	فیلمها را روی کارت SD ضبط می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.3 "رسانه ضبط برای ویدیو" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.