



زوم کردن

زاویه دید را می توان با استفاده از زوم تنظیم کرد.

- از انتهای W (انتهای زاویه عریض) برای تصویربرداری در زاویه دید گسترده تر استفاده کنید.
- از انتهای T (انتهای تله فوتو) برای بزرگمایی موضوع جهت تصویر برداری استفاده کنید.



- همچنین می توانید از زوم دور/نزدیک اسلایدر برای انجام زوم استفاده کنید.
 زوم نزدیک (زاویه عریض)
 زوم دور (تله فوتو)



نکته:

- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگمایی دیجیتالی تصویر دندانهای می شود.
- دامنه نسبت زوم قابل تغییر است.

"زوم" (صفحه 0)