

---

#### تاریخ/ساعت نمایش داده نمی شود.

به این ترتیب "نمایش روی صفحه" را در منو تنظیم کنید.  
"نمایش روی صفحه" (صفحه 0)  
"نمایش روی تلویزیون" را در منو روی "روشن" تنظیم کنید.  
"نمایش روی تلویزیون" (صفحه 0)