


پخش تصویر ثابت



1 حالت عکسبرداری

"دکمه [] / [] (فیلم/تصویر ثابت)" (صفحه 0)

2 تعداد پوشه ها

3 تعداد فایلها

4 نشانگر عملیات

"پخش تصاویر ثابت" (صفحه 0)

5 رسانه

"رسانه ضبط برای تصویر (GZ-MS230)" (صفحه 0)

"انتخاب محل تصویر (GZ-MS215)" (صفحه 0)

6 نشانگر باتری

"زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده" (صفحه 0)

7 تاریخ/ساعت

"تنظیمات ساعت" (صفحه 0)