

وسایل جانبی اختیاری

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

نام محصول	شرح
بسته باتری BN-VG107E BN-VG114E BN-VG121E	• زمان ضبط بیشتری را در مقایسه با بسته باتری ارائه شده به همراه دستگاه، فراهم می کند. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری یدکی استفاده شود.
شارژر باتری AA-VG1	• امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند.

نکته:

- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- BN-VG107E همان بسته باتری است که همراه این دوربین ارائه می شود.
- فایل کیی شده از طریق اتصال این دستگاه به یک DVD writer پشتیبانی نمی شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

بسته باتری	زمان واقعی ضبط	زمان متوالی ضبط
BN-VG107E (ارائه شده)	50 دقیقه	1 ساعت و 30 دقیقه
BN-VG114E	1 ساعت و 40 دقیقه	3 ساعت و 5 دقیقه
BN-VG121E	2 ساعت و 35 دقیقه	4 ساعت و 40 دقیقه

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "تور" روی "خاموش" و "تور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود. (توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
(بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)