

تعداد فایل از حد تجاوز کرد

- ① فایل ها یا پوشه ها را به یک رایانه یا دستگاه دیگر منتقل کنید. (تهیه نسخه پشتیبان از فایلها)
- ② "فایل + شماره مدیریت" را در "حافظه داخلی فرمت شود" (GZ-MS230) یا "کارت SD فرمت شود" (GZ-MS215) از منوی تنظیمات رسانه انتخاب کنید. (تمام داده های روی حافظه داخلی یا کارت SD حذف خواهند شد.)