

iPhoto و iMovie

با استفاده از '08, '09 Apple's iMovie (فیلم) یا iPhoto (تصویر ثابت) می توانید فایل ها را از دوربین به رایانه منتقل کنید.


برای بررسی ملزومات سیستم، "###(Err:3730MNqbxmcm(About This Mac###" را از منوی Apple انتخاب کنید. نسخه سیستم عامل، پردازنده یا میزان حافظه را می توانید تعیین کنید.

- برای اطلاع از جدید ترین جزئیات درباره iMovie یا iPhoto به وب سایت Apple مراجعه کنید.
- برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه استفاده از iMovie یا iPhoto، به فایل راهنمای نرم افزارهای مرتبط مراجعه کنید.
- هیچ تضمینی برای اجرای عملکردها در تمامی رایانه ها وجود ندارد.

کپی در رایانه داری Mac

فایلها را با روش زیر به یک کامپیوتر مکینتاش (Mac) کپی کنید.

1 کابل USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.




① آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

② با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

- نرم افزار ارائه شده برای این مرحله مورد نیاز نیست.

2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.



- منوی USB ظاهر می شود.

3 "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




- سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

4 روی آیکون "EVERIO_MEM" یا "EVERIO_SD" روی دکستاپ کلیک کنید.

- پوشه باز می شود.

5 روی آیکون نمایش ستونی کلیک کنید.


آیکون نمایش ستونی



- فایل مورد نظر را در پوشه جستجو کنید.

6 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دکستاپ و غیره) کپی کنید.

فایلهایی که باید کپی شوند



احتیاط:

- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.

- فایل های MOD کپی شده در رایانه داری Mac را نمی توان به iMovie منتقل کرد. برای استفاده از فایل های MOD همراه با iMovie، فایل ها را با استفاده از iMovie منتقل کنید.

نکته:

- برای ویرایش فایل، از نرم افزاری که از فایلهای MOD/JPEG پشتیبانی می کند استفاده کنید.
- هنگام جدا کردن دستگاه از رایانه، نماد "EVERIO_MEM" یا "EVERIO_SD" روی دسک تاپ را بر روی سطح زباله کشیده و رها کنید.