


Efektlerle Kayıt (GZ-MS230)

Normal kayıttan farklı bir atmosfer yaratmak için videolara ve hareketsiz görüntülere çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



* Görüntü sadece bir gösterimdir.

1 Menüü görüntülemek için üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip üzerine dokununuz.



3 "EFEKT,"i seçip üzerine dokununuz.



4 Efekt ayarını seçip üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt yok.
SEPYA	Görüntülere eski fotoğraflar gibi kahverengimsi boya verir.
SİYAH/BE-YAZ	Eski TV görüntüleri gibi siyah beyaz olarak kayıt yapar.
KLASİK FİLM	Eski bir film efektinin görüntülerini vermek için kareleri atlar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.
DURAĞAN DİZİ	Görüntünün karelerini atlayarak bir ardışık enstanteneler serisi olarak görünmesini olanaklı kılar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.

NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.