


Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.



- "PHOTO" bir hareketsiz görüntü yakalanırken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı sırasında yakalanan hareketsiz görüntüler, ortam ayarlarında belirlenen hedefe kaydedilir.

"RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

"RESİM YUVA SEÇİMİ (GZ-MS215)" (☞ sayfa 0)

NOT:

- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntülerin boyutu "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ.", ayarına göre değişir.

"16:9" : 640×360

"4:3" : 640×480

"GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ." (☞ sayfa 0)

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarına göre değişir.

"Hareketsiz Görüntü Resim Kalitesinin Değiştirilmesi" (☞ sayfa 0)

- Bir efekt (siyah beyaz/sepya) videoya uygulandığında, aynı efekt hareketsiz görüntüye de uygulanacaktır.

"EFEKT (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)