


Alt**1** Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (☞ sayfa 0)

2 SD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir SD kart takın.

"Bir SD Kartın Takılması (GZ-MS230)" (☞ sayfa 0)

"Bir SD Kartın Takılması (GZ-MS215)" (☞ sayfa 0)

3 Pil Serbest Bırakma Kolu

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (☞ sayfa 0)

4 Pil Montesi