

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ,"nı "4:3,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞ" (sayfa 0)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.