

SD kartı yerleřtirmiyor.

Kartı yanlış yönde yerleřtirmediđinizden emin olun.

"Bir SD Kartın Takılması (GZ-MS230)" (sayfa 0)