



Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.



4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (sayfa 0)

- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması : _____

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (sayfa 0)