



O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "<" / ">" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.



- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.