

Tarih Araması

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- “VIDEO İÇİN KYT.ORT.” ya da “RESİM İÇİN KYT.ORT.” içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece “TARİHİ ARA,” ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde “ARA,”’yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki “TARİHİ ARA,” seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 “TARİHİ ARA,”’i seçip üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip üzerine dokunun.



4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynatmayı başlatmak için üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden “SİL,”’i seçin.

“İstenmeyen Dosyaların Silinmesi” (sayfa 0)