


**RESİM İÇİN KYT. ORT (GZ-MS230)**

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

| Ayar          | Ayrıntılar                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| DAHİLİ HAFİZA | Hareketsiz görüntüleri kaydedici kameranın dahili hafızasına kaydeder. |
| SD KARTI      | Hareketsiz görüntüleri SD kartına kaydeder.                            |

**Öğenin Görüntülenmesi**

1 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.

