

OTO DEĞ. KAY. ORTAMI


Geçerli kayıt ortamında kalan alan bittiğinde kayda devam etmek için bir başka kayıt ortamına geçer.

- Kayıtta zaman gecikmesi nedeniyle ortamı değiştirirken biraz bozulma olabilir.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirmez.
AÇIK	Kayıt ortamını otomatik olarak değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



3 “OTO DEĞ. KAY. ORTAMI,”i seçip  üzerine dokunun.

