



Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.



4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip  üzerine dokununuz.



7 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



• Ayarlama sonrası,  üzerine dokununuz.