


GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ

16:9 ya da 4:3 en boy oranı ile kayıt gerçekleştirilebilir.


Ayar	Ayrıntılar
16:9	En boy oranını 16:9'a ayarlar.
4:3	En boy oranını 4:3'a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.



2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



3 "GÖRÜNTÜ ORANI SEÇ"i seçip  üzerine dokununuz.

