



모든 파일 보호하기

모든 파일을 보호합니다.


1 재생 모드를 선택합니다.



2 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.



3 **MENU**를 눌러 메뉴를 표시합니다.



4 “편집”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



5 “보호/취소”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



6 “모두보호”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



7 “예”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.



• 설정 후 **OK**를 누릅니다.