
DIS 가 작동하지 않는다.

정지 이미지를 기록할 때는 DIS 가 작동하지 않습니다.