


화면비율 선택

16:9 또는 4:3의 가로세로비로 녹화할 수 있습니다.


설정	내용
16:9	가로세로비를 16:9으로 설정합니다.
4:3	가로세로비를 4:3으로 설정합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.



2 **메뉴** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.



3 “화면비율 선택”을 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.

