
기록할 수 있는 폴더/파일수의 상한에 도달했습니다.

- ① 파일이나 폴더를 PC 나 다른 장치로 옮깁니다. (파일을 백업하십시오.)
- ② 미디어 설정 메뉴의 “내장메모리 포맷” 또는 “SD 카드 포맷” 에서 “파일 + 관리 번호” 를 선택합니다. (내장 메모리나 SD 카드에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.)