


비디오 재생



- 1 비디오 모드
- 2 시간 경과 촬영
- 3 재생목록 재생
- 4 다이제스트 재생
- 5 비디오 화질
- 6 장면 카운터
- 7 작동 표시
- 8 미디어
- 9 배터리 표시
- 10 날짜/시간
- 11 스피커 볼륨 조절