


LCD 모니터




1 슬라이더

LASER TOUCH OPERATION

- 메뉴나 색인 화면으로부터 항목이나 이미지를 선택합니다.

2 LCD 모니터

- 열거나 닫을 때 전원이 켜지거나 꺼집니다.
- 모니터를 돌려 자화상을 촬영할 수 있습니다.



3 OK 버튼

- 선택한 항목이나 이미지를 확인합니다.

4 조작 버튼

- 조작 버튼의 기능이 표시되기도 합니다.

5 MENU 버튼

- 설정 메뉴를 표시합니다.

주의 :

- 표면에 힘을 가해 누르거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
화면이 손상되거나 깨질 수도 있습니다.