

디지털 줌이 작동하지 않는다.

디지털 줌은 정지 이미지 촬영 모드에서 사용할 수 없습니다.
시간 경과 촬영에서는 줌 조작을 할 수 없습니다. (동시 정지 이미지 녹화
와 DIS 도 사용할 수 없습니다.)
디지털 줌을 사용하려면, 메뉴에서 “줌” 을 “90 배/디지털” 또는 “800 배/디지털” 로 설정합니다.