

기록미디어 자동전환


현재 녹화 미디어의 잔여 공간이 부족할 때 또 다른 녹화 미디어로 전환하여 녹화를 계속합니다.

- 미디어 전환 시 시간 차 때문에 녹화가 잠시 중단될 수도 있습니다.


설정	내용
꺼짐	녹화 미디어가 자동으로 전환되지 않습니다.
켜짐	녹화 미디어가 자동으로 전환됩니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.



2 **M** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.



3 “기록미디어 자동전환” 을 선택하고 **OK** 버튼을 누릅니다.

