


모니터 백라이트

모니터 배경조명의 밝기를 설정합니다.

설정	내용
밝게	주변 조건에 관계없이 모니터의 배경조명을 밝게 합니다.
표준	선택 시 배터리 수명 절약에 도움이 됩니다.
자동	실외에서 사용할 때는 “밝게” 로, 실내에서 사용할 때는 “표준” 으로 밝기가 자동 설정됩니다.

항목 표시하기

1 를 눌러 메뉴를 표시합니다.



2 “디스플레이 설정” 을 선택하고 를 누릅니다.



3 “모니터 백라이트” 을 선택하고 를 누릅니다.

