

재생 메뉴(비디오)

특정 비디오를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

설정	내용
삭제	원하지 않는 비디오를 삭제합니다.
검색	그룹이나 녹화 날짜, 이벤트에 따라 비디오의 색인 화면을 개선합니다.
플레이리스트 재생	사용자가 만든 재생목록을 재생합니다.
플레이리스트 편집	재생목록을 작성하거나 편집합니다.
MPG 파일 재생	결함 관리 정보가 있는 비디오를 재생합니다.
편집	• 복사 파일을 다른 미디어로 복사합니다. • 이동 파일을 다른 미디어로 이동합니다. • 보호/취소 파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다. • 트리밍 비디오에서 필요한 부분을 선택하여 새 비디오 파일로 저장합니다. • 이벤트 등록 전환 등록된 이벤트를 변경합니다.
화면상 표시	재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.